

Wasserabweisenden Stoff selber machen



Für alle Varianten, ausgenommen Bügelfolie, gilt:

1. Dein Stoff sollte Vorgewaschen sein,
2. Schneide dir ein Stück Stoff in der benötigten Größe zurecht
3. Lege dir z.B. Backpapier unter deinen Stoff, um deinen Arbeitstisch zu schützen
4. Fixiere deinen Stoff mit etwas Klebeband

glatt auf der Unterlage
Jetzt kannst du dein bevorzugtes Material mit einem Pinsel oder Rolle gleichmäßig auftragen.

Die beschichteten Stoffe solltest du nicht der Hitze aussetzen, da einige Materialien einen relativ geringen Schmelzpunkt haben. Beachte hierzu die Herstellerangaben.



Holzleim und Wasser (nicht für Lebensmittel-Verpackung geeignet):

1. Holzleim und Wasser zu gleichen Teilen mischen und gut verrühren
 2. Mit Pinsel gleichmäßig auf das Stoffstück dünn auftragen
 3. Nach dem Trocknen, ein weitere Schicht auftragen und trocknen lassen
- Der Stoff ist nach dem Auftragen etwas steif und hat eine leicht matte Optik.



Acryllack (Textil-Outdoor-Acryl) (nicht für Lebensmittel-Verpackung geeignet):
Acryllack erhältst du in verschiedenen Varianten
z.B. glossy, matt u.a.

1. Mit einem flachen Pinsel oder Schwamm auftragen
2. ca. 30 Minuten trocknen lassen
3. Je nach gewünschter Steife noch eine zweite Schicht auftragen



Bienenwachs (je nach verwendeten Bienenwachs auch für Lebensmittel geeignet):

Da ich kein Freund von der Backofen-Variante bin, hier meine Version:

1. Bienenwachs (Pellets oder geraspelt) (weiß oder Gelb, bio) im Wasserbad schmelzen
2. Etwas Jojobaöl für die Geschmeidigkeit hinzufügen
3. Mit dem Pinsel gleichmäßig fix und dünn auf dem Stoff verteilen
4. Bei Bedarf den Stoff anschließend mit Backpapier abdecken und drüberbügeln. Aufgrund des geringen Schmelzpunktes verteilt sich das Wachs leicht.

Wenn der Stoff Bruchkanten nach längerem Gebrauch vorweist, dann einfach wieder drüberbügeln



Bügelfolie, Lamifix, Iron-on Vinyl (nicht für Lebensmittel-Verpackung geeignet):
Bügelfolie bevorzuge ich für gewebte, sehr saugfähige Stoffe.

1. Stoff vorwaschen und trocknen lassen
 2. Stoff glatt bügeln
 3. Bügelfolie auf den Stoff ausbreiten, mit Backpapier abdecken und bügeln.
- Die Folie schmilzt dann und haftet auf dem Stoff. Der Stoff bleibt biegsam.



Imprägnierspray (nicht für Lebensmittel-Verpackung geeignet):

Diese Variante ist nicht dauerhaft haltbar.

1. Aufspühen
2. Gut belüftet trocknen lassen



Creartec Tex Wax (lt. Herstellerangaben Lebensmittelecht):

1. Material dünn auftragen, da sonst der Trocknungseffekt zu lange dauert
 2. Nach dem Trocknen kannst du, wenn du möchtest eine weitere Schicht auftragen.
- TIPP: Du kannst nach dem Auftragen des Materials etwas Backpapier drüber legen und das Ganze etwas ohne Dampf überbügeln. Das Material schmilzt dann etwas und verteilt sich schön glatt und gleichmäßig auf dem Stoff.

Der Stoff ist dann dauerhaft wasserabweisend.

Bei Knitterstellen einfach wieder nachbügeln.



Cleopatre Texti/Plast (nicht für Lebensmittel-Verpackung geeignet):

1. Material dünn auftragen, da sonst der Trocknungseffekt zu lange dauert
 2. Nach dem Trocknen kannst du, wenn du möchtest eine weitere Schicht auftragen.
- TIPP: Du kannst nach dem Auftragen des Materials etwas Backpapier drüber legen und das Ganze etwas ohne Dampf überbügeln. Das Material schmilzt dann etwas und verteilt sich schön glatt und gleichmäßig auf dem Stoff.

Der Stoff ist dann dauerhaft wasserabweisend.

Bei Knitterstellen einfach wieder nachbügeln.